

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur® Polyurea M

Hệ thống polyurea trong suốt, lý tưởng cho sửa chữa đá cẩm thạch



Mô tả

Hệ thống polyurea trong suốt, lý tưởng cho sửa chữa đá cẩm thạch. Nó cung cấp cường độ cơ học cao và khả năng kháng tia UV dài lâu mà không ố vàng.

Đặc tính

- Lý tưởng cho đá cẩm thạch trắng
- Chịu uốn, nén và mài mòn cao.
- Kháng tia UV cao. Không ố vàng thậm chí sau nhiều năm.

Đặc điểm kỹ thuật

Hình thức: Trong suốt

Tỷ trọng: 1,1g/cm³

Liều lượng (theo trọng lượng): 1:1

Thời gian đông cứng (ở +25°C): 6 giờ

Thời gian sống ở +25°C: 10 phút

Đông cứng hoàn toàn: 3 ngày

Nhiệt độ sử dụng: -30°C đến +80°C

Chịu mài mòn (ASTM D4060): 61 mg (TABER TEST, CS 10/1000/1000)

Cường độ bám dính (EN 13892-8): ≥ 3 N/mm²

Thử nghiệm phong hóa gia tăng (ASTM G154): 6700 giờ/Không phân hóa hay phai màu

(Nhiệt độ thấp và độ ẩm cao trong thời gian thi công sẽ kéo dài thời gian khô, nhiệt độ cao sẽ ngược lại)

ATHENS: V. MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL: +30 210 5557579, FAX: +30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL: +30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur[®] Polyurea M

Hệ thống polyurea trong suốt, lý tưởng cho sửa chữa đá cẩm thạch

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt: Làm sạch bề mặt khỏi bụi, hạt không vũng chắc, dầu và chất nhờn bằng khí nén, cách tẩy cơ học hoặc rửa bằng nước hoặc dung môi. Bề mặt phải khô (độ ẩm <4%), ổn định và được bảo vệ khỏi độ ẩm gia tăng.

Thi công: Sau khi khuấy hai thành phần A và B theo tỷ lệ quy định, đổ cốt liệu vào (bột cẩm thạch), khuấy đến khi hỗn hợp đồng nhất. Đổ hỗn hợp lên mặt nền và dung bay san đều lên bề mặt. Khi vật liệu đã ninh kết hoàn toàn, mài bề mặt.

Những lưu ý đặc biệt: Không thi công Neodur[®] Polyurea M khi nhiệt độ môi trường thấp hơn +10°C

Vệ sinh dụng cụ: Rửa bằng dung môi Neotex[®] 1021 ngay sau khi sử dụng

Tẩy vết bẩn: Rửa bằng dung môi Neotex[®] 1021 khi vết bẩn vẫn còn tươi và ẩm. Trường hợp đã đông cứng, sử dụng biện pháp cơ học.

Đóng gói: Bộ 2kg A+B

Bảo quản và thời hạn sử dụng: Sản phẩm có thời hạn sử dụng 1 năm khi còn nguyên bao gói, tránh sương giá và ánh nắng trực tiếp.